#### B 1 6 8 2 6

Az B2N egyetemes kiseszterga ezen gépkönyvét kérjük mindazoknak hozzáférhetővé tenni, akik e géppel kapcsolatban munkát végeznek. A "Kezelési utasítás" rész célja, hogy tájékoztatást nyújtson e gép helyes felszerelése, kezelése és üzembe állitása felől. A gépkönyv szerkesztéséněl törekadtünk a gyakorlat követelményeit minél meszszebbmenően ktelégiteni. Közöljük azokat a muszaki adatokat, melyekre a müvelettervezésnek és a gyártásnak szüksége van. Részletesen ismertettük a gép szerkezeti felépitését, hogy a karbantartési és javitási munkék elvégzését megkönnyítsük. Általában törekedtünk a gépet oly részletességgel ismertetni, hogy az minden szempontból kielégitő legyen. Minden gép a vonatkozó slabvány türésein beluli pontossággal bir. E pontosság arra kell intse a vele dolgozót, hogy annak megóvása érdekében tegyen meg minden lehetőt.

Kivanjuk, hogy gépeinkkel sikerekben gazdag eredményeket érjenek al.

SZERSZÁMGÉPIPARI MUVEK Kőbányai Gyára Budapest 3

# Tartalomjegyzék

El5825	3	oldal
Szayatossági nyilatkozat	4	
A gép muszaki adatai	5	n .
Velejáró tartozékok	8	11
Kulontartozákok	9	**
Szállitási és csomagolási utasités	10	11
Alapozási és felállitási utasitás	10	0 -
Gyorsankopó pótalkatrászek jegyzéke	11	и
A gépbe beépitett fogaskerekek műszaki adatai	13	b .
A gépbe baépitett golyóscsapágy jegyzéke	16	"
A gép szerkezetének ismertetése	17	и.
A gép mukodésa és kezelőszervek	57	4
Rezelési utasitas	22	45
Kenési utasítás	27	31
Karbantartssi utasitás	30	Harry.
Elektromos bekendezés leirasa	33	υ,
Atvételi jegyzőkönyv	35	
Különtártozékok ismertetése	42	18
Abra Jegyzék	50	m Py

# GEPKÖNYV

82

B2N.

BEN-H

ESM-W

BEN-HM

egyetemes kisesztergához

Gyartasi év

Gépszám .

STERSZAMGAPIPATI MÜYEK

Kőbányai Gyára

Budapest Halom u. 5.

4.	abra	szerinti	fogaskerekek	müszaki	adatai:
the second section with	CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE	Control of the Section of the Control of the Contro		AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	Control of the Contro

-	Hiv sz.	Hivatkozási rajzszám	Z=	m=	D=külső	Tengely táv	Kapcsoló- dik	Kikészités
	1/.	302-1-85/b	66	2,5	168,17 korr.f	105	4 korrig.f.	Indukc.edz. Köszörülve
	5	302-1-29/0	56	2,5	71,09 korr.f.		3 korrig.f.	n
	3	302-1-50/b	58	2,5	148,91 korr.f	105	2 korrig.f.	Fugotex Agy: A60.11
2, 23	4	302-1-53/b	18	2,5	51,82 korr.f		l korrig.f.	Indukc.edz. Köszörülve
8 6 h	5	302-1-18/1	38	2	80	62 és 76	6 és 7	"
0	6	302-1-72/e	24	2	52	62	5 és 7	"
	7	302-1-45/17	38	2	80	62 és 76	5 és 6	n
	8	302-9-2/I	64	1,25	82,5	allithat	5	
10	9	302-9-4/I	80	1,25	102,5	11.	1	2.11
	10	302-9-9/I	32	1,25	42,5	m -		
rény	11	302-9-3/1	71	1,25	91,25	11		
szekr	12	302-9-6/1	120	1,25	152,5	"		
ék	13	302-9-7/I	127	1,25	161,25	ıı		
Csereker	14	302-9-10/I	48	1,25	62,5	11	145-101	
Cser	15	302-9-8/1	24	1,25	32,5	11		
	16	302-9-5/I	113	1,25	143,75	3 m		
	17	302-2-10/1	56	1,25	72,5	55	18	
rény	18	302-2-69/1	32	1,25	42,5	55	17	
Nortonszekrény	19	302-2-17	32	1	34	40	27	
tone	50	302-2-18	36	1	38	42	27	
Nor	21	302-2-19	38	1	40	43	27	

# A 13. ábra jelőlései

- al. Attétel, illetve közvetlen kapcsoló.
- 2. Előtolás-irányváltó kar.
- 3. Whitworth, Metrikus, Modul menetváltó-kar.
- 4. A, B, C váltókar.
- 5. Vezér vondorsó kapcsoló
- 6. Kúpvédő
- 7. Menetfajtát állitó kézikerék.
- 8. Himba rögzitő recés anya.
- 9. Patronbehúzó kézikerék.
- 10. Hütőfolyadék-kapcsoló kar.
- 11. "Be" /zöld szinü/ nyomógomb.
- 12. Főkapcsoló.
- 13. Jelzőlámpa.
- 14. "Ki" /piros szinü/ nyomógomb.
- 15. Főorsó fordulat beállitó kézikerék.
- 16. Vezérorsóanya kapcsoló.
- 17. Késtartó rögzitőkar.
- 18. Keresztszánorsó kézifogantyúja.
- 19. Késszán kézifogantyúja.
- 20. Előtolás kapcsoló.
- 21. Hossz- kerésztelőtolás kapcsoló.
- 22. Szegnyereghüvely rögzitőkar.
- 23. Szegnyerget rögzítő kar.
- 24. Szegnyeregorsó kézikerék.
- 25. Szegnyereg oldalállitó csavar
- 26. Szánmozgató kézikerék.
- 27. Irányváltó kapcsoló.
- 28. Váltókerék burkolat.

11

- az orsóház váltókerékcsapjára Z=64 fogú, a Norton-szekrény "a" csapjára Z=120 fogú kereket kell felrakni, az ollón pedig egy Z=80 fogú kerékkel hozzuk a két kereket kapcsolatba.
- b./ A 8 recézett anya megoldása után a 7 kézikereket a 8 állásba hozzuk és utána a 8 recézett anyát meghúzzuk.
- c./ A 3 kart "Métermenetre" a 4 kart "A" helyzetbe az 5 kart "vonóorsóra" állitjuk.
- d. A 16 anyazár kilapcsolt helyzetben, a 21 kar hosszelőtoláson álljon.
- II. Példa: 18 menet/1" Whitworth-menet vagando.
  - a./ A 12. ábrán a 18/1" menetet a 2 -vel jelzett oszlop "C" függőlegesében találjuk.
  - b./ A 8 recézett anya megoldása után a 7 kézikereket a 2 állásba hozzuk és utána a 8 recézett anyát meghúzzuk.
  - c./ A 3 kart "Zoll" menetre, a 4 kart "C" helyzetbe, az 5 kart "vezérorsóra" állitjuk.
  - d./ A 16 anyazár bekapcsolt helyzetben legyen.

    Az orsóház csapjára Z=64, az ollóra Z=120 és

    Z=127, a Norton "b" csapjára Z=32 fogszámú kereket rakunk.
- III. Példa: Beállitandó az esztergapad 0,74 mm gépi kereszt.
  - a./ A kereszt és hosszelőtolások aránya 1/5, igy
    0,04 x 5 = 0,2 mm hosszelőtolás adódik. Ezt
    az értéket menettáblázaton /12. ábra/ mm menet 5 oszlop "A" előtolás függőlegesében találjuk még. Az orsóház váltókerék csapjára
    Z=32, Norton-szekrény váltókerék csapjára "a"
    Z=120, a kettőt összekötendő az ollóra egy
    Z=80 fogú kereket rakjunk.
  - b./ A 8 recézett anya megoldása után a 7 kézikereket az 5 állásba hozzuk és utána a 8 recé-

## Az elektromos berendezés működésének leirásat

A csatlakozások áttekintésének megkönnyitésére a 18. ábeán közöljük a gép kapcsolási vázlatát, jelmagyarázatot, azonkivül egy elrendezési rajzot /17. ábra/, mely az egyes elektromos berendezés alkatrészeinak helyzetét mutatja a gépen.

a hálózát a sorozatkapoca RST kapcsaira csatlakozik. Érintésvédelmet biztosító földvezeték ugyanósak a sorozatkapocsról psatlakozik.

A gép rövidzárlat elleni védelmét az olvadó főbiztosítékok látják el. Ugyancsak olvadó biztosítékok védik á gáp motorjait a túltarhelés, illetve túlmelegedés ellen.

A főbiztosítékok kicsavarásával a bejövő kapocsig az egész gépet feszültség-mentesítettük. Rövidebb ideig tartó feszültségmentesítésre a főkapcsoló szolgál, ami egyúttal a véletlen inditás ellen is védelmet nyújt. A főkapcsoló bekapcsolt helyzetét à piros jelzőlámpa felgyulladása jelzi.

a magneskapcsoló segédáramköre 36 V-os. a munkahely megvilágitó lámpa áramköre 24V. Ezt a feszült-eéget egy 120 Va teljesitményű transzformátor ezolgáltat-ja. Tülterhelés és zárlat ellen a transzformátor primer ágát két darab olvadóbiztosíték védi. Világitás céljából legfeljebb 60 V vehető igénybe.

A hajtómotor meginditása az irányváltó kapcsolóval történík. Ha meg akarunk állni, vagy ellenkező forgással szsretnénk megindulni, ezt ugyancsak ezzel a kapcsolóval érjük el.

A hutofolyadékszivattyú megindítására a PSzH jelü kapcsoló szolgál.

Ha a feezültség kimarad - az automatikus újraindulás veszélyét elkerülendő - a hajtómotort ceak a "Ba" nyomógomb megnyomásával indithatjuk meg.

## Jelmagyarázat a 17. ábrához.

MH Hajtomotor tip. VZ 22/4 zárt, csepegőviz ellen védve, talpas kivitel.

MSz Hutofolyadékszivattyú motor tip. Szk 487200

TF Fokaposold VOK 25 a 002

PH Iranyvelto VGK 25 A 058

PSzH Atkapcsoló VOK 10 4 995

KO Magneskapcsold VMK-10

TM Transzformátor 120 VA

Ki Nyomógomb


Be Nyomogomb


LM Jelzőlémpa foglalat


CHi Csatlakozó

V Munkahely megvilágitó lámpa

Jele	Biztositék	db	550 A	380 V	
BH	Hajtómotor bizt."lomha"vDol	3	15 A	10 A	
82	Transaformator bizt."lomba" vDol	2	2 A :	έV	
BM	Jelzőlámpa bizt. "gyors" vDo	1	2 A	2 A	
BV	Világitás bizt. "lomha" vDol	1	2 A.	2 4	
BF	Pábiztositék bizt."lomha"vDál	3	20 A	15 A	
BSz	Szivattyú bizt. "lomha" vDot	3	2 A	8.8	







## Szavatossági nyilatkozat.

A gépkönyv alább felsorolt pontjaiba foglalt adatokért az eladó szavatol.

A szavatossági nyilatkozatban fel nem sorolt adatok megváltoztatásának jogát az eladó fenntartja magának azzal, hogy az esetleges változtatásokat a vevővel időben közli és azokat a géppel együtt szállított gépkönyvbe bejegyzi.

#### Szavatolt adatok:

A gyarto cég és szallitott gép azonositási adatai.

A gép főméretei.

Velejáró tartozékok.

Csomagolóláda méretei.

Alapozási rajz és felállitási utasitás.

A gép elektromos berendezésére vonatkozó adatok.

A gép teljesitő képességére jellemző forgácsolási határértékek az átvételi jegyzőkönyv ezerint

A megmunkálható legnagyobb darab mérete.

A befogható esztergakések száma.

A gép csatlakozó méretei.

A gép fő- és mellékmozgásaira vonatkozó adatok. Átvételi jegyzőkőnyv adatai.

#### Az eszterga müszaki adatai

		ESN	E2N-M	E2N-H	EZNEHM
-1		mm	mm	mm	mm
- 1	Elforduló átmérő az ágy felett	250	290	250	290
	Csúcstávolság	5	00	7	50
			75	50	
- 1	Legnagyobb megmunkálható átmérő	250	290	250	290
	Legnagyobb elforgó átmérő a szán felett	145	170	145	170
	. Legnagyobb elforgó átmérő a mélyitésben			340	380/
	Mélyités szélessége a sik- tárcsa előtt			12	20
	A megmunkálható legnagyobb munkadarab méretei	Ø145 x500	Ø170 x500		
		Ø145 x750	Ø170 x750	Ø145 x750	Ø170 x750
jų.	Foorso furata		Ø	25	and the three boundaries and a second
-	Ágy szélessége			190	
	A keresztszán keresztirányú mozgási lehetősége			185 🚓	
	A vezérorsó átmérője és menetemelkedése		Tr a	26x3	

Befogószerkezetek, csúcsok, szerszámok csatlakozási méretei

Főorsófej: rövidkúpes, bajonettzáras 3 MSz 5038/5-63

Főorsófej csökkentő hüvely furata: 4/2 sz. Morse Esztergacsúcs: 2 sz. Morse 600

A kés felfekvő felületének a középvonaltól való távolsága:

Befogható kések száma: 4

A negykéses késtartő mérete: 94x94 mm, oldalanként 3 db leszonitó csavarral.

## Termélési adatok

Főorsó fordulatszám fokozatainak száma 12 Főorsó fordulatszám határai 46 - 2160 n/perc fokozati tényező 4 + 1,41

Előtolások száma

78

Hosszelőtolások határai
Keresztelőtolás határai
Vágható menetek:
Whitworth-menetek száma
menetszámok határai
Modul-menetek száma
menetemelkedések határai
Metrikus-menetek száma
menetemelkedések határai

0,03-2,18 mm/ford 0,006-0,44 mm/ford

32 60 - 4 menet/1" 14 0,2-3,75 modul 40 0,2 - 7,5 mm

# Villamos berendezés adatai

Áramnem	~	550A	5501	380V	-380V	
Hajtómotor telj.	N	2,2kW	2,4kW	2,2kW	2,4kW	
Fordulatszám	n	1420/p	1700/p	1420/p	1700/p	
Frekvencia	Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
Polus		. 4	4	4	4	Sn -4-
Fázis		3	3	> 3	3	2
Hütőfolyadék sziv.motor telj.	N	0,12kW	0,13kW	0,12kW	0,13kW	
Fordulatszám	n	2700/p	3240/p	2700/p	3240/p	
Frekvencia	Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	·60 Hz	+~
Polus		2	5	, S	ż.	
Fázis		7	3	3	- 3	

A munkahelyvilágitó lámpa feszültsége: 24 V Az izzó legnagyobb teljesitménye: 60 W A gép legnagyobb méretei /1. étu/

		LOS BOLL				
Megnevezés			E2N	B2N/H)	ESN-W	mm mm
A gép teljes hoseza	В	e <sub>1</sub>	1535 1785	1785	1535 1785	1785
A gép teljes magassága	ď	e e <sub>1</sub>	1212	1515	1535	1232
A gép főorsókő- zép magassága	C	e e <sub>1</sub>	1102	1103	1122	1122
Csicsmagasság	d	e e <sub>1</sub>	132	132	152	158
Caúcstávolság 🔭		e e <sub>1</sub>	500	75	500 (0	
A gép teljes ezé- lessége		e el	5- * · ·	64	15	
A góp súlya		e e <sub>1</sub>	640kg 650kg	650kg	650kg 670kg	670 kg
A gép csomagoló- lada belmérate	×	e e <sub>1</sub>	850	x 2000	x 1350	ene )
I gép csomagelo- lada súlya		e e <sub>1</sub>		h. 220 1	g	

## Velejáró tartozékok:

- 1 db Főhajtómotor, jele VZ 22/4 tip.

- - " Ekszij 17x1800; 40°-os MSz 2531
- " Cserekerék: Z = 24 Z = 32 Z = 48 Z = 64 Z = 71
  - Z = 80 Z = 113 Z = 120 Z = 127
- " Keréktartó al cserekerekekhez
- " Siktárosa
- " Menesztőtárcsa
- " Tokmanytarcse
- " Állóbáb
- " Mozgobáb T
- " Négykéses késtartó
- 2 " Esztergecsúcs: 2 számú Morse, 50°-os
- 1 " Csökkentő hűvely főorsóhoz 4/2 sz. Morse
- 1 " Faorso kupvéda
- " Villackules 14-15=5s
- 2 " Kormoskules
- " Zárt négyszögkulcs a késleszoritó csavarokhoz
- 1 " Siktercae kulca
- 1 " Teljes elektromos berendezés és munkahelymegvilágitó lámpa iz 6 nélkül
- " Gépkönyv
- 1 "Nyomózsirzó

FON-M és En HM esetén a cserekerekekhez mégegy Z = 71 fogaskerek t bzik.

# Különtartozékok jegyzéke

1.	Patronkeszlet behúzószárral komplett	205-10
5.	Rajztartó	322-19
3.	Hátsó késtartó	302-21
	" magasitott kivitelnél	313-21
4.	Univerzális gömb és körivesztergáló ber.	302-26
5.	Hütőfolyadék berendezés .	302-27
5.	Menesztőcsúcs 2 sz. Morse végződéssel	606-1
7.	Prizmás késtartó	302-28
8.	Állitható magassági szán	302-29
9.	l db 125 mm átmérőjü tokmány csak export gépeinkhez szállitjuk	
.0.	Gyorsbefogófej normális forgásirányra	302-30/
1.	Gyorsbefogófej ellenkező forgásirányra	302-31
2.	Felfogó de íkszög	302-32
13.	Forgácsvédő	302-35
4.	Késkiemelős menetvágó késtartó	302-37
.5.	Ütköző	302-18
16.	Kúpvonalzó berendezés	302-39
17.	a 19., a a a	- 1-6
18.	Tokmányvédő	302-46
9.	Rövidmenetvágó berendezés	XRM-250

#### Szállitási és csomagolási utasitás.

A szállitásra kerülő gépet rozsdásodás ellen védeni kell. A megmunkált festetlen részeket korrozió ellen védő lakkal vagy zsirral kell bevonni és papirral burkolni. Az igy beburkolt gépet még külön kátránypapirral bélelt ládába csomagoljuk és a ládában elmozdulás ellen biztositjuk. A ládát az óvatos szállitásra figyelmeztető felirattal vagy egyezményes jellel kell ellátni. A gépet tartalmazó láda átvételekor győződjünk meg annak sértetlenségéről. Ha ilyet észlelnénk vagy ha a láda tartalma a szállitólevél adataival nem egyezik, vagy ha a kicsomagolt gépen, illetve alkatrészén külsérelmi nyomokat észlelnénk, akktir erről a tényről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A kicsomagolt gépet - amennyiben le hetséges - daruval szállitsuk. Darura való felfüggesztésnél csak hibátlan kenderkötelet használjunk.

A kötelet a 2. ábrán látható módon úgy kell elhelyezni, hogy a tengelyeket, fogantyúkat ne görbitsen el.

Célszerű a kötél felfekvő részei alá kis párnákat, esetleg fadarabokat tenni azért, hogy a Kötél a festett részeket ne horzsolja. Daru hiányában a gépet görgők segitségével továbbitjuk. Az állvány mindkét végén feszitővas használatának megkönnyitésére megfelelő kiképzés van.

A gépet még abban az esetben is, ha bizonyos ideig ideiglenesen téroljuk, szilárd alapra kell helyezni és gondosan vizszintbe állitani, hogy az ágyat a vetemedés és csavarodás veszélyétől megővjuk.

# Alapozási és felállitási utasitás

A gép alapját a mellékelt alapozási rajz szerint kell elkésziteni /3, ábra/ Az alapozási rajz a feltétlen szükséges legkisebb mélységet tünteti fel, szüksége esetén ezen mérettől eltérhetünk. A gépet a vizszintező segédcsavarok segitségével pontosan úgy hossz-, mint keresztirányban vizszintbe állitjuk és az alapozási csavarokat körülöntjük. A cement kötése után az alapcsavarokat gyengén meghúzzuk, miközben többször ellenőrizzük, hogy a gépágy nem húzódott-e el. Azután a gépet cementtel aláöntjük. A lealapozott gépet lemossuk és szárazra törlés után a csúszó és fényes részeket savmentes olajjal bevonjuk.

	orsankopó pótalkatrészek jegyz		A rendelés-
Megnevezés	Abra és méret	Anyag	nél használ- ható hiv.sz.
Kapcsolópofa	4847	0v.22	302-1-7/b
Müanyagkerék összeszerelve komplett	≠ 148,91	agy: 4,60.11 koszoru fugotex	302-1-30/b 302-1-50/b
Kapcsolopofa	and the second s	ōv.22	302-1-67/1
Norton kapcso- 16 pola	±9 ± 10	6v.82 \	302-2-8/b
debességváltó kapcsolóvilla	25 140 40	Öv.22	302-3-7/1
Sebességyáltó apcsoló-pofa	72	0v.22	302-3-8/I

Megnevezés	Abra és méret	Anyag	A rendelés- nél használ- ható hiv.ez.
Orsóanya	14 × 2	B20.12	308-4-776
Menetesorsó	bau Tromson	460.11	302-4-25/1
Késszán- orsóanya	7. 12 x2	Ker=54	302-4-48/8
Menetesoreó	25	A60.11	302-4-47
Szánszekrény orsóanya komplett	3		1/-4
Orsdanya		Bzd.12	302=5-29/1
Hüvelyek	Tr 26 x 3	A60.11	302+9-30/I 302-5-55/I
Vezérorsó: 500 mm 750 mm	36	A60.11	302-7-3/5 303-7-3/5
Szánszekrény csigakerék és agy összesze- relve komplett			
Csigakerék	4 65	Bz8.12	302-5-37/1
Agy	16	C 45	302-5-39/1
Szegnyereg- anya	so l	Vöt 5	302-6-5
Menetes orsó	35	260.11	302-6-4
Ekszii	17x1800; 40° MSz 2531	Gumi	302-15-10/1

	Hiv sz.	Hivatkozási rajzszám	Z=	m=	D= külső	Tengely-	Kapcso- lódik	Kikészités
,	55	302-2-20	40	1	42	44	27	
	23	302-2-21	44	1	46	46	27 ,	
	24	302-2-32	48	1	50	48	27	1000
ņ	25	302,-2,-23,	56	1	58	52	27	
	26	302-2-24	60	1	.62	54	27	
	27	302-2-102/1	48	1	50		17-27-1g	1
	28	302-2-66/1	32	1	34	40	27	1
>	29	302-2-26/b	55	1	57	55	30	
· @ ·	30	302-2-63/1	55	1	57	55	29	
A e	31	302-2-61/1	72	1	74,63 korr.f.	55	55 korrig.f.	
13	32/	302-2-59/1	36	i .	39,25 korr.f.	55	36 korrig.f.	
u	33	302-2-60/I	55	1	57	55	35	1.4
40	34	302-2-31/b	36	1	39,25 korr.f.	55	korrig.f.	*
0.1	35	302-2-35/1	55	1	5.7	55	33	
M	36	302-2-37/1	72	1	74,62 korr.f.	55	32 korrig.f.	
	37	302-2-41/I	55	ı	57	55	38	
~	38,	302-2-49/b	55	1	57	55	37	
*	39.	302-2-4/b	fogas- léc	1,025		•	40	27 himbake rék mozga- tásához
	40	302-2-86/1	55	1,25	30	_	39	tasanoz
	41	302-3-38/I	27	2	58,516 korr.f.	. 67	42 korrig.f.	Indukc.edz köszörült
	42	302-3-39/1	40	5	83,484 korr.f.	66-67	41 és 48 korrig.f.	n
gváltó	43	302-3-40/1	23	2	50,814 korr.f.	66	49 korrig.f	n
	44	302-3-25/1	34	3	71,967 korf.f.	67	45 korrig.f.	u
esse	45	302-3-41/1	33	2	70,033 korr.f.	67	korrig.f.	11
Seb	46	302-3-24/1	45	2	93,088 korr.f.	67	47 korrig.f.	n e

		1			- 15 -			
	Hiv.		Z= .	m=	D= külső	Tengely-	Kapcso- lodik	Kikészités
40	47	302-3-37/I	,55	2	48,912 korr.f.	67	46 korrig.f	Indukc.edz.
.vel	48	302-3-19/1	26	5	56,516 korr.f.	66	42 korrig.f	. 11
Seb	49	302-3-20/1	43	5	89,186 korr.f.	66	43 korrig.f	n n
	50	302-5-37/1	38	5	80	54	51	Egybek.bal- menetü csige kerék
	51	302-5-51/1	1	5	36	54	50	csiga
>>	52	302-5-40/I	34	1	36	.49	. 53	
В	53	302-5-56/I	64	1	66	49,58	60,58,52	4
Fa .	54	302-7-5/d	fogas- léc	1,5	1	-	55	
e K	55	302-5-74/b	16	1,5	korr.f.	•	54	
8	56	302-5-75/b	56	1	58	40-38	57 és 59	
u w	57	302-5-79/a	20	1	22	38	56	V
N . C2	58	302-5-70/1	52	. 1	54	58	53	
	59	302-5-71/1	24	1	26 .	40	56	

· K	302-26-10	40	1	42	28	p-	csigakerék
Gömb	302-26-12/a	1	1	18	28	17-	csiga

302-4-35/1

302-4-25/1

	1	4. ábra szerinti gördülőcsapág		
Hiv. jel	Db	Megnevezés	MSZ	Méret
1	1	Egysorú mélyhornyú golyós cs.	MSZ 6004	Ø 15/32x9
2	1	n × n n	MSZ 6004	Ø 20/42x12
3	1	n n	MSZ 6005/015	Ø 25/47x12
4	2	и и и	MSZ 6006/015	Ø 30/55x13
5	1	11 11	MSZ 6011/015,	Ø 55/90x18
6	1	n n	MSZ 6013/015	Ø 65/100x18
7	1	n n	MSZ 6201	Ø 12/32x10
8	1	n. n n	MSZ 6202	Ø 15/35x11
9	1	11 11	MSZ 6203	Ø 17/40x12
10	2	n n - n - /	MSZ 6204	Ø 20/47x14
11)	1	n n	MSZ 6205	Ø 25/52x15(
13	1	n - n - n	MSZ 6208/005	Ø 40/80x18
13	1	n n	MSZ 6303	Ø 17/47x14
14)	1	H H	MSZ 6305	Ø 25/62x17
19	2	Kétsorú ferdehatású "	MSZ 3204	Ø 20/47x20,6
(19)	1	п	MSZ 3305	Ø 25/62x25,4
17	1	Egyfeléható tárcsás "	MSZ 51102	Ø 15/28x9
18	5	. и , и , и	MSZ51105/005	Ø 25/42x11.
19	5	n n	MSZ51108/005	Ø 40/60x13
20	2	Egysorú mělyhornyú "	- MSZ 6001	Ø 12/28x8
21	1	Kétsőrú hengergörgős csapágy	NN 3010 K	Ø 50/80x23

#### A gép szerkezetének ismertetése.

Az E2N tipusú egyetemes kiseszterga nagyteljesitményü pontossági, vezér- és vonóorsós kivitelü. Szerkezeti felépítésében megfelel a modern technológia követelményeinek, mert teljesitménye és fordulatszámai alkalmassa teszik arra, hogy rajta keményfémlapkás szerszámmal is gazdaságos forgácsolási technológiával dolgozhassunk. A motorteljesitmény egészen az n = 64 ford/perc főorsó fordulatig kihasználható. Ez allatti alacsonyabb fordulaton a motor teljesitmény teljes kihasználása a gép alkatrészeit veszélyeztető nagy forgató nyomaték miatt nem engedhető meg.

Az orsóházban a főorsó az előtét-tengely és a lehajtás tengelye foglal helyet. A főtengely a munkaoldal felöli
oldalon /főcsapágy/ utánállitható kétsorú hengergörgős
csapágyban, mig a másik oldalon golyóscsapágyban fut.
A szijtárcsát a főtengellyel körmöskapcsoló kapcsolja
össze. Az előtétkerék csőtengelynek van kiképezve, erre ékelődik a szijtárcsa, ami külön ágyazott golyóscsapágyakban fut, igy a főtengely a szijhúzástól tehermentesitve van,

Az előtéttengely bekapcsolása 1:8 módosítást eszközöl. Az előtét és a közvetlen kapcsolást létesítő körmöskapcsoló egyidejű bekapcsolása ki van zárva, igy ellenkapcsolás lehetősége nem áll fenn.

A főorsófej rövid kúpos végződésü. A főorsó-furat belső kiképzése /4 számú Morse/ kúp befogadására alkalmas.

A főorsó rövidkúpos felfogófelületei edzettek. A főhajtómübe edzett és csiszolt fogaskerekeket épitünk be. A tengelyek csiszoltak és gördülőcsapágyakban futnak.

A csapágyak és kerekek olajozása szóró olajozással, automatikusan történik.

A szijcsere a főorsó kiszerelése nelkül eszközölhető.

A főorső 12 féle fordulattal járatható, úgy előre, mint hátramenetben. A főorsó forgásirány-váltását elektromos úton a motor reverzálásával, érhetjük el. Az egyes fokozatok kapcsolása csak álló főorsó mellett lehetsé-

séges,

Az egyes fordulatszámokat karok segitségével a 9. ábra fordulatszámtáblázat szerint állithatjuk be.

Az egyes menet-fajták és előtoló esoportok előállitása egyszerű váltókerék cserével történik, melyek egyúttal a lehajtást, illetvé a meghajtást is biztosítja a főorsó és a vezérorsó között. A Norton-szekrény kiképzése zárt rendszerű, a himba beemelése kivülről, kapcsolóksrékkel történik.

A Norton-szekrény működése űzembiztos és a kezelése egyszerű.

Leképezhető 40 féle metrikus, 14 féle modul, 32 féle

Whithworth menet. A hosszelőtolások határértékei 0,03 
- 2,18 mm-ig, mig a keresztelőtolások határértékei
0,006 - 0,44 mm-ig terjednek.

Az előtolás és a menetvágás beállitása a vezérorsó és vonóorsó egyes fordulatainak kapcsolása a 8. ábrán feltüntetett 3, 4, 5, 7, 8 karokkal, illetve kézi kerékkel történik. A vezérorsóanya be-, ill. kikapcsolására a 16 kar szelgál. A kereszt-, illetve hosszelőtolást a 21 karral állithatjuk. Az előtolás be-, ill. kikapcsolását, illetve a szán azonnali megállását a 20 kapcsolóval kapcsolását, illetve a szán azonnali megállását a 20 kapcsolóval kapcsolását, illetve menetvágásnál kapcsolását, illetve menetvágásnál kapcsolt fogaskerekek kinematikai láncát a 4. ábrán láthatjuk. A Whitworth, illetve Metrikus és Modulmenetre való átkapcsolásra a 3-as kapcsoló szolgál. Bal, illetve jobb menetvágásnál vagy az előtolás irányváltására a 2-es kart használjuk.

Az egyes menetek véga ánál a gépre felrakandó cserekerekek táblázatát lása az E2N-nél a 10. ábrát, az E2Mnél a 11. ábrát.

A vágható menetfajták és a hozzájuk tartozó előtolás értékek táblázatát lásd a 12. ábrán.

A sebességváltóba lábazatban van elhelyezve és a motorral egy rugalmas tengelykapcsoló köti össze. A motorral közös alaplapra van szerelve és az alaplap szijfeszítés céljából csapok körül billenthető és rögzithető. A sebességváltóba épitett fogaskerekek edzettek és köszörültek. A sebességváltó 6 féle fordulat leképezésére alkalmas. A sebességváltás kézikerékkel működtetett tolótömbökkel történik. A sebességváltó ékszijjal hajt fel a főorsóra. A főorsó meginditása, megállitása és ellenkező irányba való meginditása elektromos úton, a motor reverzálásával érhető el.

- A s zánrendszer gépi hossz-előtolása mindkét irányban ütközésre automatikusan kikapcsolható. Kereszt-szánja hátsó késtartó és egyéb különtártozék felszerelésére alkalmas. Az alapszán és keresztszán gondosan hántolt vezető felületei a tartós pontosság biztositására igen kis felületi nyomásra vannak méretezve. A keresztszán és a késszán fecskefark alakú vezetékeken mozog. A késszán vertikális tengely körül forgathatóan van kiképezve és négykéses késtartóval rendelkezik.
- A szánszekrekeit és kapcsolóit, valamint a hosszirányú és keresztirányú gépi előtolás átkapcsolóját és
  a hosszán gépi pillanat kapcsolóját zárja magába. Erős
  csavarokkal a szánhoz van erősitve és vele együtt mozog.

  A beépitett kapcsoló biztositja a szán azonnali megállitásának lehetőségét valamint az esetleges túlterhelésre való rögtöni leállást.
- A szegnyereg felső része az alac vezetett prizmán történik. A nyereg régzitése excepteres szoritó
  papucs segitségével könnyen és gyorsan eszközölhető.
  A szegnyereg felső része az alac vezetett részhez képest, a munkadarab tengelyére merőleges irányban kis
  mértékben elmozditható és igy kis kúposságú forgás-felületek esztergálását teszi lehetővé. A szegnyereg
  rögzitett hüvelye erős kivitelü, mely fúrós munkák
  elvégzésére is alkalmas. A szegnyereghüvely maximális kinyúlása esetében is biztos vezetésű, rögzitése kétrészes szoritópofával történik.
- Az ágy erősre méretezett, a maximális igénybevételnek is jól ellenálló keresztmetszettel rendelkezik. A forgács eltávolitását megkönnyiténdő a melleő és hátsó

fal között tág tér áll rendelkezésre. Az ersőházból lenyúló fogaskerék részére megfelelő hely áll rendelkezésre, ami egyben olajgyűjtő hely.

- Az állvány hárommezős szekrényszerű kiképzésű. Az
  ágy és az orsóház alatti térben a motor és sebességváltó helyezkedik el. A váltókerekek alatti rész az elektromos berendezés szerelvényeit foglalja magában, mig
  a jobboldali részben a hűtőfölyadék-tartály és szivatytyúja van elhelyezve.
- A mélyités szélessége a siktárcsa előtt egységesen 120 mm.

# A gép működése és kezelőszervek.

A villanymotor meginditásával a főorsó is megindul. Megállitása, illetve a fordulatirány megváltoztatása elektromos úton, az elektromotor megállitásával, illetve reverzálásával történik.

Az összes működtető szervek /karok, emeltyük, kézikerekek/ elhelyezését a 13. ábra adja.

#### Kezelési utasitás.

#### 1./ A gép üzembehelyezése:

A lealapozott esztergát meg kell tisztitani. A zsirral bevont részeket nem gyűlékony oldóanyagba /trì lóreti-lén/ mártott rongydarabbal le kell mosni, utána szárazra törölni. Mindezt különös gonddal kell elvégezni a vezér és vonóorsón, az ágy, valamint a szánrendszer prizmáin és csűszóvezetékein.

Az eszterga tisztitásához sohasem szabad fémkaparót vagy csiszolópapirt használni. A gép gondos letisztitása után a kenési utasitás szerint a gépet le kell kenni, A illetve olajjal fel kell tölteni.

Meg kell győződni minden forgó és csúszórész mozgathatóságáról.

A 13. ábra szerinti 12 főkar csoló bekapcsolásával a piros jelzőlámpa 13 kigyúllad és ezzel a gép üzemképes állapotba jutott.

## 2 / A főorsó fordulatszámai:

A 9. ábra szerinti fordulatszám-tábláról leolvasott karállások szerint előre beállitjuk a kivánt fordulatot a sebességváltón.

Fordulatszámváltást csak álló gépnél szabad végezni.

Ügyelni kell arra, hogy a kapcsoló-karok mindig a szélső helyzetig legyenek állitva, nehogy a fogaskerekek esetleg nem a teljes fogszélességen kapcsolódjanak, mert ez a kerekek időelőtti elhasználódásához vagy töréséhez vezet.

Felfoghatunk a főorsóra a munka természetétől függően: siktárcsát, tokmányt, menesztőtárcsát vagy gyorsbefogófejet.

Megjegyezzük, hogy siktárcsát csak max. 752 ford/perc főorsó-fordulatig szabad használni. Ennél magasabb fordulatokon siktárcsával dolgozni nem szabad.

A főorső meginditása, megállitása, illetve a forgásirány megváltoztatása elektromos úton a hajtómotor meginditásával, illetve reverzálásával történik, amit a 27 kar balra, középre, illetve jobbra mozgatásával érhetűnk el.

Megallhatunk a főcrsóval még úgy is, hogy a piros nyomógombot megnyomjuk, vagy a főkapcsolót "O" állásba hozzuk.

3./ Előtolés, illetve menetvágás.

A kivánt előtolásokat és menetfajtákat a cserekerekek és Norton-szekrény közbeiktatásával lehet elérni.

a cserekerekek, Norton-szekrény és szánszekrényen keresztül a következő műveletek végezhetők:

- 1./ gépi hosszesztergálás,
- 2./ menetvágás,
- 3./ gépi keresztesztergálás /sikesztergálás/.

Az előtolás értékét a 12. ábrán látható géptábláról olvassuk le. A téblázaton szereplő előtolás értékek főorsófordulatonként mm-ben értendők. A keresztelőtolás a hosszelőtolásnak 1/5 = 0,2-vel való szorzatával egyenlő. A hosszelőtolás értékkiválasztásánál lehetőleg a Metrikus menet előtolás értékeit használjuk, mégpedig a 32/120 váltókerék tartomány határain belül. A legkisebb értékeket a 4-és kar "C" állása mellett nyerjuk. A "B" és "A" állás ennek 2, illetve 4-szerese.

Ha keresztelőtolásra akarunk átkapcsolni, úgy a 21-es karral kell azt végezni.

# Maximálie előtolással a gépet csak n=264/perc fordulatig

A kivánt menet, illetve előtolás beállitása a következőképpen történik:

a 12. ábrán látható táblán bekarikázott számokkal 1-8-ig számozott oszlopok vannak. A kiválasztott érték valamely eszlopban szerepel. Ezt az oszlopszámot kell a 8 -as recézatt anya megoldása után, 7 kézikerék forgatásával be-állitani.

Ugyanannak az osztopnak kell a kis kerek nyilás mögött megjelenni. A helyzetrögzítő rugó becsappanásakor érezzük, hogy a himba a helyén van, akkor a 8-as recésanya meghűzásával a himbát belengettük és rögzitettük.

Ha váltókereket akarunk cserélni, úgy a 9 szoritópatron behúzószár kihúzása után a 28 burgolatot leszereljük. Az új váltókerekek felrakása után a burkolatot szereljük vissza.

Sohase esztergáljunk a <u>vezérorsó-anyán</u> keresztül. Ez a vezérorsó és az anya időelőtti elkopásához, tönkremeneteléhez vezet. A vezérorsó csakis menetvágásra használandó.

Ezzel szemben menetvágáskor a 16-os vezérorsó-anya zárva van, ebben a helyzetben gépi-előtolást bekapcsolni nem lehet.

a gépi kereszt- és hosszelőtolás be-, illetve kikapcsolását a 21-es karral végezzük. A 20-as kar kikapcsolását és ezzel a hossz-előtolás megszuntetését háromféle módon eszközőlhetjük:

- a./ kézi úton,
- b./ utkozésre,
- c./ túlterhelésre.
- Pékja: Beallitandó az esztergapad 0,55 mm-es gépi hosszesztergálásra.
  - a./ A 0,55 előtolás megtalálható 8 -as oszlop mm/menet "A" függőlegesében, amihez

zett anyát meghúzzuk.

- c./ A 3 kart "mm menetre" a 4 kart "A" helyzetbe, az 5 kart "vondorsdra" állitjuk.
- d./ A 16 anyazár kikapcsolt helyzetben, a 21 kar keresztelőtoláson álljon.

#### / Szegnyereg.

Ha a szegnyerget a helyéről el akarjuk mozditani, úgy a 23 kar lazitásával és kézzel való eltolással érhetjük ezt el. Ha a szegnyereggel fúrni akarunk; úgy a szegnyeregcsúcs helyere tett 2-es Morse végződésű fűróval a 24 kézikerék forgatásával végezhet jük ezt el. A szegnyerget természetesen ilyenkor a 23 karral rögzitenünk kell.

Ha a szegnyenget kitámasztásra használjuk, úgy a munkadarab kellő megfogása után a hüvelyt a 22 fogantyúval rögzitsük le.

#### 5./ Szánrendszer.

A szánrendszer orsói nóniusztárcsával vannak ellátva. A késszán elforgatható, az elforgatás számértéke fokbeosztásos skálán ugyancsak leolvasható.

	Metrikus	menettel	Inches menettel	
and the second		rajz sz.		rajz sz.
az orsó l körülfordra	2 mm	302-4-25/1	1/84	302-4-25-B
noniusztárcsán	80 osztás	302-4-8	125 osztás	302-4-8-B
keresztszán elmozdulás l osztásra	0,025	s KAR	0,00-1	•

A nóniusztárcsán fottant tett számok a szán elmozdulásával elért átmérőcsökkenést jelzik.

Késszán elmozdulása:

	Metrikus menettel		Inches menettel		
		rajz sz.		rajz sz.	
az orsó l körül- fordulására	2 mm	302-4-47	1/8"	302-4-47-B	
nóniusztárosán	40 osztás	302-4-46	125 osztás	302-4-46-B	
késszán elmozdu- lás l osztásra	0,05 mm		0,001"	-4	

A nóniusztárcsán feltüntetett számok megfelelnek a szánelmozdulás mértékének.

#### Kenési utasitás

A gép helyes üzemeltetésének és megbizható működésének elengedhetetlen feltétele az egymáson elmozduló alkatrészek helyes és rendszeres kenése. A gépet tehát csak kellő olajozás után szabad üzemben tartani.

Olajcsere az olajfürdős helyeknél elsőizben egy hónap után hajtandó végre.

Az olajcserével egyidejüleg a kenésrendszereket alaposan ka kell tisztitani, az olaj-sarat el kell távolitani. A megtisztitott részt csak kiszáradás után szabad tiszta olajjal feltölteni.

14

Géprész	Kenési rend- szer	Kenő- anyag	Olaj- csere és tisz- titás	Olajo- zó	Feltöl- tő vagy kenő hely	Olajál- lás mu- tató	Leeresz- tő hely	1
·······	- L		Időpontja		14. ábra szám			
Orscház	Szoró olajo- zás	Külön- leges orsó olaj	Havon- ta		18		16	
Norton szekr.	Olaj- fürdő	Gőz- tur- bina olaj	Havon- ta		S	1	24	į.
Valto- kere- kek	Kézi	Gép- olaj 30-as	-	Napon- ta több- ször	26	<b>)</b>		
Sebes- ség- váltó	Olaj- fürdő	Gőz- tur- bina olaj	Havon- ta		55	21	20	- V
Szán- szek- rény	N /	Gép- olaj 30-as	1				14	
	Kézi		- -	Napon- ta				
- 1,	14			E=3.cm <sup>2</sup>				
Szánok	Kézi	Gép- olaj 30-as		Napon- ta 2- szer	•	7	K.	
Egyéb kenő- helyek	Kézi	Gép- olaj 30-as		Napon-			- /	

# Az eszterga kenési helyei a 14. ábra szerint.

Hiv. szám	Alkatrész megnevezése	mozgás:	Kenési mód
1	Norton olajállás mutató	THE STATE OF	of the second
2	Norton töltönyilás	forgó	feltöltéssel
3	-Vezérorső csapágy	11	olajczó :
4	Vondorsd-csapágy	11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5	Prizma	csúszó	ráontéssel
6	Orsotam	forgó	olajozó
7	Keresztszán prizma	csúszó	ráöntéssel
		forgó	7 h
9	Késszán orsótám	n - 1	olajozó
10	Vezéroreó	5 1 1-1	ráöntéssel
11	Vondorsd	11 N	"
12	Voncorso-csapagy		olajozó
13	Vezérorsó-csapágy	11.	· u
14	Szánszekrény leeresztő nyilás		
15	Szegnyereg orsócsapágy	forgó	olajozó
16	Orschaz leeresztőcsavar		
17	Orsóbáz olajállás mutató	1	
18	Orsóbáz töltönyilás	forgó	feltöltéssel
19	Keresztszánorsó	11	olajozó
50	Sebesaégváltó leeresztőnyilás		A CHULLED TO THE STATE OF THE S
21	Sebességváltó olajállás mut.		
55	Sebességváltó töltő nyilás	forgó	feltöltéssel
23	Szánszekrény töltönyilás	41	olajozó napon- ta 2-4-szer 2-5 om
24	Norton leeresztőnyilás		
25	Norton "B" csapagy	forgó	olajozó
26	Váltókerék csap	41	N
27	Norton "A" osapágy	19	11

## A kenési utasításban szereplő kenőanyagok analitikus adatai

the second section and the second section and the second section and the second section and the second section	Constitution of the Consti	The same of the sa
Kulonleges or- soolaj	Gőzturbina- olaj	30-as
0,9	0,91	0,925
,1,5-1,8 E°	4-5 B	4,2-5 E
165°C	21000	500 <sub>0</sub> 0
+ 5°C alatt	+ 5°C alatt	+3°C alatt
0,1	0,05	0,1
	0,9 1,5-1,8 E° 165°C + 5°C alatt	0,9 0,91  1,5-1,8 B° 4-5 B°  165°C 210°C  + 5°C alatt + 5°C alatt

A gép élettartama és pontossága szempontjából dontó fontosságú a kenés helyes és pontos végrehajtása, továbbá az öszszes kenőhelyek rendszeres kenése.

Az oracházon lévő 18 jelü /14.ábra/ töltőnyiláson keresztül a kellően megtisztitott /kimcsott/ oracházat, illetve
olajtartályt feltöltjük különleges orac-olajjal. A motor
meginditásával a szóróolajozás működésbe lép és olajat szállit, egyrészt közvetlen a főcsapágyba, másrészt a fogaskerekekre. A visszafolyó olaj újra az olajtartályba gyűlik
össze, amikoris a körforgás megismétlődik.

Ajánlates az olajat a 16 jelü leeresztőnyiláson keresztül havonta cserélni.

# Karbantartási utasitás

1./ Főorső-csapágyak időnként ellenőrizendők.

A mellső NN 3010/K tipusu kétsoros hengergörgős főcsapágy beszabályozása a következőképpen történik:

Megmérjük a csapágy hézagot. A mérőóra tapintóját a főorsőnak a csapágyhoz legközelebb eső hengeres felületére állítjuk. A 15. ábra szerinti módon az orsót kb. 30 kg erővel megemeljük és az órán leolvassuk a csapágyhézag értékét. A mérést a főorsó 120°-al való elforgatásával háromféle állásban végezzük el. A mérőórán leolvasott értékek számtani középárányosa adja a csapágyhézag értékét.

Ha a mért csapagyhézag értéke nagyöbb mint 0,005 mm, a csapágy utánállitása szükséges. Az ajanlott 0,005 mm-es csapágyhézag beállitása a 7. ábra 1. számú anya óvatos meghúzásával, s vele a kúposfurotú belső csapágygyűrűnek a főorsón való eltelásával történik. Az anya meghúzása közben a csapágyhézagót ismátelten mérni kell. A mérések pontosabbá tétele végett ajánlatos ezredes beosztású műszert használni.

2-/ A hajtószij megfelelő feszessége ellenőrizendő. Ha úgy találjuk, hogy a szij laza, akkor a motor és sebességvaltó közös szerelőlapja elbillentésével a szijat megfeszitjuk. Laza szij könnyen csúszik, a szijcsuszás viszont az élettartamot rövidíti meg.

Amennyiben szijcsere szükséges, a szijcsere a főorsó kiemelése nélkül, az alábbiak szerint történik:

Az orsóház fedél levétele után az 1 számú hernyőcsavert fellszitjuk, majd az orsóház mellső falán lévő 2 számú kart kivesszük.

Az orsóház két oldalán lévő 3 számú csavarokat kicsavar- , juk, az igy szabaddá váló 4 számú tárcsákat kiszereljük és ezekután a szijcsere végrehajtható.

- 3./ Vezérorsót esztergálásra ne használjuk!
- 4./ Maximális előtolással a gépet csak n=264/perc fordulatig szabad járatni.
- 5./ Megfelelő hütőfolyadékot használjánk, ezzel megnéveljük a kés élettartamát.
- 6./ Patron készletünket csak preciz, pontos-munkára használjuk.
- 7./ Kiméljük tokmányunkat, hogy futáspontosságát megtartsa.
  Durva munkákhoz lehetőleg gyorsbefogőfejet, vagy saktár-csát használjunk.
- 8./ Főorsófordulat és menetátkapcsolásokat mindig áldó fogaskerekek mellett végezzük. Átkapcsoláskor ne erőltessük a karokat, inkább mozgassuk meg a főorsót, hogy fogés foghézagok összetalálkozzanak.

- 9./ He a főorsőra siktárcsát, tokmányt vagy más menesztőt akarunk felfogni, úgy a főorső megfelelő felfekvő felületeit gondosan tisztitsuk meg.
- 10./ Ha a kereszt- és késszén orsójának holtmozgása van, úgy küszőböljük azt ki. A szoritólécek utánállitásával a vezetékek oldalirányú mozgását szüntethetjük meg.
- 11./ Siktarosat csak max. 752/perc fordulatig használjunk.
- 12./ Tartsak karban az elektromos berendezést is. A hajtómotor gordülőcsapágyait időnként, miután megtisztitottuk, tiszta gépzsirral feltőltjük.

A magneskapcsoló ás bütykes kapcsolók érintkezői idővel elvékopyodnak, amikonis újakkal pótlandók.

Tartalék-olvadóbetétek - az elektromos berendez a szekrényének alján - készenlétbe tartása kivánatos.

ta megvizesálandók, amennyiben azokon tisztátlanságak. beégések mutatkoznak, megtisztiténdők. A tisztításhoz dörzsvásznat, dorzspapirt haszaszni tilce.

13./ Ha a géppel patronban dolgozunk, tehát semteiktárcsát, tokmányt vagy más menesztőt nem teszünk a gépre, úgy a kúpvédet 13. ábra 6 tétel feltétlenül tegyük fel.

# ATVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

	Kőbányai Gyára	19		ESN t	
Gyárt	ási szám: 🔻 Gyár	tási év:	Mellékl	etek szár	ma:.
MSz 877 Pont szám	Megnevezés	A vizsgá- lat módja használt müszerek.	Előirt kö- vetelmények Türés	A vizs- gálat eredmé- nye	Minősi- tés Alsir
2	Gépazono	sság megál:	lapitása		-
2,1	A gyártó cég nevének, cimének, a gép gyár- tási számának és ti- pus jelének azonosi- tása	Össze- hason- litás	A gépkönyv, ill. a szál- litási okmá- nyok adatai- vel egyezzék meg.		
2,2	A gépkönyv körvonal- rajzával való egyez- tetés.	Ossze- hason- litás	Isak olyan eltérések engedhetők meg, melyek a szavató- landó jellem- zők megvál toztatását nem vonják maguk után		
2,31	A gép alapozási raj- zán feltüntetett mé- retek ellenőrzése.	A gép- könyv ala pozási rajzával való ösz- szehason- litás.	- ± 10 mm	Æ.	
2,32	A gép felállitási és kiszolgálási hely- szükséglete szempont- jából fontos méretek ellenőrzése.	Mérés össze- hason- litás	Egyezzék meg a közölt adatokkal.		
2,41	A legnagyobb megmun- kélható munkadarab méreteinek ellenőr- zése.	Össze- hason- litás	Egyezzék meg		
2,43	A befogható szerszám méreteinek ellenőr- zése	a gépkönyv ada-	közölt ada- tokkal		
2,44	A szerszám elmozdu- lási lehetőségének vizsgálata	taival			

18

		A vizagá-	Előirt köve-	A vizs-	Minő-
MSz 877 Pont szám	Megnevezés	lat módja használt műszerek		gálat eredmé- nye	sités Aláirás
2,51	A szerkezeti azonos- ság megállapitása	Össze- hason- litás	Egyezzék meg a közölt adatokkal.	5	
2,6	A gép felirati táb- láinak ellenőrzése	Össze- hason- litás	Egyezzék meg a közölt adatokkal.	1.5	
2,7	Súly ellenőrzés	Súly- mérés	± 10 %		
3	öntvény	ek ví	zsgálat	а	
3,21	Csúszó felületek keménysége	Brinne- lezni	Az ágy csúszó felületének keménysége 200 +15 % HB legyen.Egyéb öntvények csu szófelülete 180 +15 % HB		
3,23	Az egyetemes kemény ség ellenőrzése a csúszófelület teljes hosszában.	Brinne- lezni	± 20 HB		
3,24	Csúszófelületet nem tartalmazó öntvények keménysége.	Brinne-, lezni	Legalább 160 HB		
4	Szerelés szokv	ányszerüse	égének ellenőr	zésc	
4,11	A csuszófelület sik voltának ellenőrzése	Hántoló vonalzó	25x25 mm-es. felületen legalább 10 folt		
4,14	Csatlakozó kupok ellenőrzése	Idom- szer	Idomszer sze- rint jónak minősüljön		
4,21	A szánnak a vezeték- re való illesztésé- nek vizsgálata	Hézag- mérő	Minden hozzá- férhető he- lyen 0,03 mm -hézag-mérő 5 mm-nél mé- lyebben beve- zethető na le	gyen	
4,31	Egymásra szerelt al- katrészek körvonalai- nak csatlakozása	Ráte- kintés,	Az összeta- lálkozás pon- tatlansága legfeljebb 3 mm lehet		. 1

43		- 37 -		1360	1 t
MSz 877 Pont szám	Megnevezés	A vizsgá- lat módja használt müszerek		A vizs- gálat eredmé- nye	Minősi- tés Aláirás
4,32	Nem alkalmaztak-e illesztett felületek között betétlemezt	Megte- kintés	Nem lehet		
5.	Balesetvédelmi és	biztositó	berendezések	ellenőrz	ése
5,1	Ellenőrizendő, hogy a szánszekrény retesze- lő berendezése a téves kapcsolást kizárja-e	Kipró- bálás	Anyazárat és előtolást egy- időben bekap- csolni nem lel	- 1	
5,3	Villamos berendezések érintésvédelme és földelése.	Szemre- vétele- zés	A gép motor- jait földel- ni kell.		
5,4	A főkapcsoló vizsgá- lata	Próba- lámpa	A főbiztosité- kokig a gép v Lamennyi hely- nek feszüntsés mentesnek kel	\$-	
6	A gépfelállitás és	átvételre	való előkészi	tés elleh	őrz.
6,1	A gépfelállitás ellen- őrzése	mérték	Pontossági vizsgálat 1/a 1/b és 1/ç pontja szerin		
6,2	A villamos bekötés és kapocsfeszültség el- lenőrzése	Volt- mérő	Feleljen meg a gépkönyv előirásainak		
6,3	A gép kenőolajjal va- ló feltöltésének ellenőrzése	Szemre- vétele- zés	Feleljen meg a gépkönyv előirásainak	¥	
7	Uresjár	ási p	robla.		-6.67
7,1-	A gép meginditása és járatása	gyelés	A probak meg- kezdésekor a gépet legala- csonyabb for- dulaton 30 p-1 majd a rákövet kező minden fo- dulaton 5 p-ig- a legnagyobb fordulaton 30 p-ig-kell jára	r-	
7,12	A főcsapágy túlmele- gedésének vizsgálata	.1	A főcsapágy túlmelegedése a környezet hő foka felett a 30 - ot ne ha- ladja meg.	- 1	

and the same of the same of			The same of the sa	Long the second	
MSz 877 pont szám	Megnevezés	A vizsgá- lat módja használt müszerek		A vizs- gálat eredmé- nye	Minősi- tés Aláirás
7,13	A legnagyobb fordu- latszám ellenőrzése	Tacho- méter	2160 ± 5 % / ford/perc		
7. 4	Holtmozgások ellen- őrzése	Próba	1/6, ill.1/5 kézikerék mozgás enged hető meg		
7,3	Kezelő el	e m e k e	11 e n ő r	ziése	
7,31	Valamennyi kapcsoló kipróbálandó	Megte- kintés	Gépkönyvvel egyezzék meg		
7,32	Kapcsolási helyzetek ellenőrzése	1	Határozottan érezhetők le- gyenek az e- gyes helyze- tek.		1
7,33	Kapcsolók megvizsgá- lása	Próba	Kifogástela- nul működje- nek.		
7,4	Mellékmozgások el- mozduláseinak, nóni- uszok pontosságának ellenőrzése	Mérő óra	± 0,03/50 mm hosszra	,	
7,612	Kapcsolónak útközés- kor ki kell váltani a egnagyobb és leg- kisebb forgácsoló e- ró működése esetén is.	Üzemi próba	Biztos müködés		
7,7	Szerelv	é n y e k	ellenő	rzés	е
7,712	Fontosabb kenési he- lyek kenéanyagellá- tásának el enérzése	Megszem- lélés	Mindenutt kielégitő legyen	•	i .
7,713	Orsóház szóró olaje- zásának megvizsgálá- sa	Üzemi próba	Kiingástalan működés		
7,714	A gép megvizsgálan dó olajszivárgás szempontjából	Megte- kintés	Olajszivárgás legfeljebb nydmokban for dulhat elő. Szóródás egy- általán nincs megengedve.	1.4	

		a vizsgá-	Blairt köve-	4 V128-	Minsei-
MSz 877 Pont #zám	Megnevezés	lat módja Használt műszerek	telmény Turéls	gélet eredmé- nye	tés Aleire
€	Teljesi	t m é n y	proba		
8.1	Hosszirányú teljesit- mény próbához szük- séges nyersanyag mé- rete, minőségé	Toló- mérce Brinne- lezés	Ø50x250 mm meretü A60.11 MSzlll minőségű normalizál acél henger mindkét végér Ø5x60 -os csucs furat- tal	<b>t</b>	
en en	Teljesitménypróba hosszirányú esztergá- lásnál alacsony for- dulattal ás nagy fo- gásmélység mellett gyorsacél késsel. A taljesitménypróba a következő forgácsoló értékekkel végzendő: fogásmélység 5 mm előtolás 0,28 mm/ford /8/A állás/ fordulat 153/pero. A használt esztergakés u 16x16x200 j III. MSz 1260.5 A próba időtartama max.5 p. Váltőkerék fogsz. 32 és 120	irányú eszter- gályo- zás	A gépnek a teljesitményt birnia kell. Rezgés jelen- eðgek nem mutatkozhat- nak.		
8,3	Teljesitménypróba hosszirényú esztergá- lárhál magas fordulat tal, kis előtolással, keményfémlapkás kés- sel. Anyag mint 8,1 pontban. Forg.adatok: Fogásmélység 0,5 mm Előtolás 0,05 mm/ford Főorsó fordulat 1500/pers /5/C állás/ Végősebesség 235 m/p. A basznált eszterga- kés Alóxlóxlóxló II. MSz 1905. Végig egy fogást ven- ni,váltókerék fogsz. 32 és 120	Simito eszter-gálás	Az esztergált felület egyen letes és sima legyen.		
	Keresztirányú telje- sitmény próbához szük- séges nyersanyag mé- rete és minősége.		Ø145x50 mm méreten A60.1 MSzlll minő- ségű normali- zált acéltár- csa.	1	

. 591		

340 - ,		* 40 *			
MSz 877 Pont ezám	Megnevezés		Előirt köve- telmények Türés	a vizs- galat eredmé- nye	Minő- sités Aláirás
8,5	Teljesitménypróba keresztirányú esztergálásnál lassú fordulat mellett gyorsacél késsel. A teljesitménypróba a következő forgácsoló értékekkel végzendő. A fogásmélység 3 mm keresztelőtolás 0,24 mm/ford főlorsófordulat 64/perc esztergakés: 16x16x200 j MSz.1260. A próba időtartama max.5 perc hosszelőtolás beállitása 8/A, váltókerék fogszám 64 és 48		ell		
9	Géprezgés	ếs g á p	zőrej es	1 1 e n ö	r z.
9,2	Ellenőrzés gépzörej szempontjából	tse	A gépen álta- ában csak fo- gaskerekektől, sapágyaktől, valamint villa motorktól ered hang engedhető heg. Osuszó alk részek surlóds sából eredő ny korgás, v. egyéb morgás, v. egyéb morej nem en- gedhető meg.	uny- lô (at-	
9.22	Fogaskerekek zöreje	Lehall- gatás	Bugo hangot adhatnak. Kopogás, szi- rénázó hang vagy sivitás nem engedhe- tő meg.		
9,23	Szijosattogás	Lehall- gatás	Nincs megen-		tag
9,24	Villamos motorok bangja	Lehall- gatás	Zörej, sivitó változó) magas ságú vagy sur lódó jellegü hang nem en- gedhető meg.		

· Samuel	100		~ 41 -			
	MSz 877 Pont ezám	Megonevezés		Előirt köve- telmények Türés	A vizs- galat eredmé- nye	Minósíl- tés Aláirás
-	10	Külső k	ikészités	vizsgálata.		
And the second s	10,2	Gittelés ellenőrzé- se	telezés	Kisebb egyenet lenségek kitő tésére gittele megengedhető. gép felületei retlenek, kieme kedéstől és he padástól mente legyenek. Szára si repedés ner engedhető meg	tö- el- esek adá-	
	10,3	Festett felületek ellenőrzése	telezés	A festés egyer letes fényü,re pedés és gyür désmentes leg Illeszkedő fe letek között festés nem en- gedhető meg.	e- 5- yen. Lü-	
1	-12	Velejáro	s tartozék	ok átvétele.		
American and a second process of the second	12,1	A gép velejáró tar- tozékainak vizsgálata	telezés	A gépkönyv sz rinti velejár tartozékok át- vételénél ál- talános szem- pont, hogy a- zok feleljenel meg azon köve- telményeknek és céloknak, mely célokra azok készül- tek.	\$	
-	13	Külör	ntartozéko	k átvétele	4	
	13,1	Különtartozékok - miy készülnek - a szállit litandók. Különtartoz tel, ill. viz	ási szerz ékok átvé	ődés előirásai tele – nem kéj	szerint	sžál-

#### Különtartozékok ismertetése

A gépkönyv 9. oldalán közölt jegyzék szerint az alábbiakban ismertetett különtartozékokat szállithatjuk - külön rendelésre - a vevő kivánságára. A szállitás feltételeit mindenkor a szállitási szerződés szabja meg.

A különtartozékok árait érdeklődésre készségesen közöljük.

# 1./ Patronkészlet 302-16/ /19.és 20. ábra/

Különösen alkalmas kis átmérőjü, nagy pontosságú munkák elvégzésére.

A sorozat 16 db-ból áll, a legkevesebb helyszükségeletet igénylő tartóval, mely úgy van megszerkesztve, hogy benne a patronok függőleges helyzetet foglaljanak el, igen kis részük áll csak ki, igy azok ütődéstől, rongálódástól védve vannak.

 Patronbehúzószár
 20. ábra
 302=16-1/a

 Patrontartó
 20. "
 322-9-8

 Redukáló hüvely
 20. "
 322-9-4

Felszerelés: a munkadarab méreteinek legjobban megfele16 patront a készletből kiválasztva /a munkadarab átmérője és a patron furata közti átmérő különbség ne haladja meg a 0,5 mm-t/ az illeszkedő felületein gondosan tisztitsuk meg, úgyszintén tisztitsuk jeg a főorső furatát is. A főorső furatba helyezzük he a redukálőhüvelyt. A patront a redukálóhüvelybe úgy kell behelyezni, hogy a helyzetrögzitő a patron megfelelő vájatába illeszkedjék. Azután hárulról a patronbehúzót a
főorsőfuratába betőlva a menet segitségével a patront
behúzzuk. A patron meghúzása és lazitása kézikerekek
segitségével történik.

Patronba fogott munkadarabon csak simitó müveletet végezzünk.

#### 2./ Rajztartó 322-19 /21.ábra/

A dolgozó munkáját megkönnyitendő a kapott rajz, müveleti utasítás állandó szem előtt tartását szolgáló segédeszköz.

A rajztartó 3 db M 6x18 csavarral tetszés szerinti helyre szerelhető. Ajánlott elhelyezési módja a 21. ábra
szerint az orsóház mögötti szabad felület, mert igy elhelyezve a legkényelmesebb helyet biztosithatjuk a dolgozó számára. A rajztartó rúd magassági irányban állitható és elforditható.

# 3./ Hatso kestarto 302-21 /22. abra/ E2N-M, E2N-HM-nel 313-21

A keresztszán "T" hornyai segitségével a legkedvezőbb helyzetben felszerelhető két részből álló késfartó. A kés befogására szolgáló felsőrész oldalirányban ugyancsak állitható és szögben elforditható. A főképp leszúró munkákra alkalmas késtartóba loxlo mm szárkeresztmetszetű kés fogható be.

A forditva befogott leszúrókéssel a készre esztergált munkadarab a keresztszán kifelé való mozgásával leszúrható és ezzel időt takaritunk meg.

Ha azonos hosszúságú munkadarabokat akarunk nyerni, úgy a hossz-szán mozgásának ütközőre való beállitása ajánlatos.

# 4./ Univerzális gömb s köriv esztergáló berendezés 302-26 /23.ábra/

A készülék a négykéses késtartóba fogható be és vele 0 - 25 mm sugárhatárok között a legkülönbözőbb munkák végezhetők. Esztergálhatók a paláston, valamint a homloksikon úgy konkáv, mint konvex golyófészkek, körgyűrűk, fél- és egész gömbök és gömbfészkek.

A készülékbe fogott kés buktatható és körben forgatható, aszerint, ahogyan a munkadarab ahyaga és a megmunkálás milyensége azt megköveteli. A kés helyzetbeállitása és rögzitése egyetléh csavarral történik. A
sugárbeállitás mm beosztású skálán olvasható le és rögzitése ugyancsak egyetlen csavarral történik.

A készüléken 0 - 25 mm beosztású skála van, melyen a kivánt sugár beállitható. Pontos munkák eléréséhez szükséges, hogy konkáv sugár esztergálásánál a kés sugara "r" és a kivánt sugár "R" közti különbséget, mig konvex munkáknál a két sugár összegét állitsuk be a skálán.

A kést befogva és a keresztszánnal fogást véve, a készülék kézi fogantyúját forgatva hozzuk a készüléket működésbe.

Ajánlatos a készüléket működés előtt jól megolajozni.

# 5./ Hütőfolyadék-berendezés 302-27 /24. abra/

A hütőfolyadék csapja, illetve annak tartórúdja az alapszánra van felerősitve és vele együtt mozeg. A szivattyúból kilépő hajlékony gűmi nyomócső az alapszán mozgását nem gátolja. A lecsurgó hütőfolyadékot a tálca fogja fel és innen ugyancsak gumicsövén keresztül vezetődik vissza a hütőfolyadék tartályba.

A hütőfolyadék-tartály az állvány jobboldali részében van elhelyezve. A nyilásokat letakaró fedelek eltávolitása után a tartály könnyen kiemelhető és a szivatytyú, illetve fedél eltávolitása - miután a motor kapcsairól a vezetéket leoldottuk /mindig villanyszerelő végezze el ezt a munkát a gép áramtalanitása után/ - mellett a tartály kitisztitható.

A tartály hütőfolyadékkal való megtöltése úgy történik, hogy a kb. 12 liter hütőfolyadékot a vizestálcába öntjük.

A hütőfolyadékszivattyú a PSzH jelü /17 ábra/ kapcsolóval hozható működésbe.

# 6./ Menesztőcsúcs 606-1 /25. ábra/

Nagy előnye, hogy a munkadarabot - anélkül, hogy a főorsóval le kellene állni - be lehet fogni és ki lehet
venni. A hátsó megtámasztás - szegnyeregorsó - meghúzásával vagy meglazitásával a be-, illetve kífogást már
el is végeztük.

A menesztőcsúcs homlokfelületén fevő edzett fogazott tárcsa végzi a tulajdonképpeni menesztést, csúcsa kitérőcsúcs lévén lehetővé teszi, hogy a munkadarab homlokfelülete a tárcsára felfeküdjön.

Használatával a be-, illetve kifogás, orsóleállitás, illetve meginditás idejét takarithatjuk meg, amivel je-lentősen csökkenthetjük az önköltséget.

#### 7./ Prizmás késtartó 302-28 /26. ábra/

Olyan munkánál, ahol több fajta, különböző kiképzésü késre van szükség és ezeket a munkadarab elkészitése folyamán váltogatni kell, a kés időtrabló beállitgatása helyett prizmás késtartót alkalmazzunk.

A kések mindegyike külön-külön, magassági irányban állitható késtartóba van fogva. A kések még akkor sem lesznek a késtartóból kifogva, ha élezésre kerülnek.

A kések cseréje igen rövid idő alatt, egy csavar megoldásával eszközölhető.

Maga a prizmás késtartó test a négykéses késtartó helyére kerül és a négykéses késtartó rögzitőcsavarjával rögzitik, elforgatás nélkül.

## 8./ Allitható magassági szán 302-29 /27. ábra/

Három részből áll:

"A" állitható magassági szán hornyolt felfogó lappal.

- "B" a hornyolt lapra szerelhető felfogó derékszög, asztalméret 80 x 140 mm.
- "C" a hornyolt lapra szerelhető billenő asztal, jobbra-balra 45°-45°elállitási lehetőséggel és 80x125 asztalmérettel.

A magassági szán az igen rövid idő alatt felszerelhető tartozékaival együtt a legkülönbözőbb marási-furási munkák elvégzésére teszi alkalmassá a gépet.

A négykéses késtartó helyére szerelt magassági szán hornyolt felfogólapjára munkadarabot vagy szerszámot foghatunk. A hossz-, kereszt- és forgómozgáson kivül a magassági állitási lehetőség, tág lehetőséget nyújt. Ha azonban a felfogást nem függőleges, hanem vizszintes sikban óhajtjuk eszközölni, ezt az ugyancsak horonynyal ellátott felfogó derékszög teszi lehetővé. Még jobban kiszélesíti a lehetőségek határát, ha a felfogólapra a szintén horonnyal ellátott billenőasztalt szereljük.

#### 9./ Tokmány

125 mm átmérőjü garantált futáspontosságú, 3 pofás tokmány két készlet pofával, kulccsal és felerősitő csavarokkal komplett. Szállitásra vonatkozózólag a 41. oldalon levő megjegyzés a mérvadó.

# 10-11./ Gyorsszoritó tokmány 302-30 /28.ábra/

Kétféle kivitelben készül: normál és ellenkező forgásirányra. A hárompofás gyorsszoritó tokmány használatánál a munkadarab megfogásához kulcsra nincs szükség.
A pofák elforgatásával a munkadarab máris meg van fogva éa minél nagyobb a tárgyat terhelő főforgácsoló erő, annál intenzivebb a szoritás. A gyorsszoritó tokmányt ugyanúgy szereljük a főorsóra, mint a tokmányt,
vagy a siktárcsát.

Minden befogófejhez 2 garnitura pofa tartozik.

Ø 10-20 mm szoritási határig.

Ø 20-40 mm szoritási határig.

A pofak cseréje a burkolat leszerelése után könnyen elvégezhető.

## 12./ Felfogó derékszög 302-32 /29. ábra/

A forgószán helyér - annak levétele után - szerelhető "T" hornyokkal ellátott forgatható felfogó derékszög különösen alkalmás oly kisméretű munkadarabok felfogására, melyeken marási munkát akarunk végrehajtani. Hengeres testek, tengelyek felfogásának megkönnyitésére prizmás betét szolgál.

## 13./ Forgácsvédő 302-35 /30.ábra/

A hátsó késtartó helyére a keresztszán "T" hornyaiba füzött csavarokkal felerősithető, felhajtható, hosszés keresztirányban állitható a szertefröccsenő hütőviztől és forgácstól védő berendezés. A védőburkolat a szánnal együtt mozog, igy mindig ott helyezkedik el, ahol a kés hegye dolgozik.

## 14./ Késkiemelős menetvágó késtartó 302-37 /31.ábra/

Nasználata különösen akkor ajánlatos, ha kifutás nélküli menetet akarunk vágni, mert egy kar 180°-os elforgatása a kés hegyét 4,5 mm-re azonnal kemeli. Igy a törésveszély a minimumra csökken. A késtartó négykéves késtartó helyére szerelhető.

## 15./ Utkozó 302-18 /32. ábra/

A szán mozgásának bizonyos határok között való tartására szolgál.

### 16./ Kúpvonalzó berendezés 302-39 /33. ábra/

A kúpvonalzó berendezés lehetővé teszi úgy a belső, mint külső max. 10°-os hajlásszögü kúp esztergálását. A külső kúp maximális hossza 300 mm lehet. A kúpvonalzóval úgy belső, mint külső kúpos menetek is előállithatók. Ha igen pontos kúpot akarunk esztergálni, akkor ajánlatos edzett és méretre csiszolt mesterjárabot a csúcsok közé befogni, a kés helyére mérőórát tenni és a léc elállitását a mérőóra mutatója szerint végezni. A mellső szoritódió lazitásával "A" és a hátsó szoritó dió meghúzásával "B" lehetővé válik a kúpvonalzó kiiktatása és hengeres rész esztergálása. A holtjáték kiküszöbölésére a kúpesztergálást előbb kell kezdeni.

attended to the many of the state of the sta

the second of th

yang a sangga sangg Kanada sangga sangg

and the second of the second o

A SECURITY OF SECTION OF THE SECTION

del despuest vitans. But a 6 3882 sympletor and the same

a to left to the analysis of the left of the second

the control of the benefit to be

A SOUND TO SEE SEE

The state of the s

## 18./ Tokmanyvédő 302246 /35.ábra/

A tokmányvédő felszerelhető az orsóház fedelére. Alkalmazása a szétszóródó hütőfolyadéktól és forgácsétól megvédi a dolgozót. A védőberendezés egy csap körül annyira elforditható, hogy ezáltal a tokmány akadálytalanul kezelhető.

## 19./ Rövidmenetvágó berendezés XRM250 /36.ábra/

Az XPM 250 rövidmenet-vágó berendezést az E2N 750 mm csúcstávolságú esztergára felszerelve, az alapgéppel együtt tudjuk szállítani.

Utólagos felszerelésre a készüléket külön azért nem szállitjuk, mert felszerelése meglehetősen bonyolult.

A berendezés alkalmas külső-, belső-, metrikus és Zoll menetek gyors és gazdaságos vágására.

A vágható menetek behatárolása:

Külső menet 60 mm átmérőig

Belső "45 mm átmérőig.

Metrikus "0,4 - 2,5 mm emelkedésig.


Zoll "28 - 11 menetszám 1"-ban.


A berendezés a hajtást a vezérorsótól cserekerék és vondorsó rendszeren keresztül kapja a szükséges működtetési mozgásokat. Lenetvágást a főorső reverzálása nélkül végzi. A késkiemelés, hozzááilás, fogásvétel automatikusan történik. A munkaciklus elvégzésével a berendezés leáll kiindulási helyzetébe.


A berendezés szerelési munka nélkül kiiktatható, s ezután közel csúcstávnyi hossz és 70 mm átmérő határok között minden esztergályozási munka elvégezhető a gépen.


A készülékhez külön gépkönyv van.


	Ábra jegyz€k.	61441
1.ábra	A gép legnagyobb méretei	Oldal 302-R1
2. "	Gépemelés	
3. "	Alapozási rajz	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
4. "	A gép kinematikai ábrája	-R3
5. "	A gép behatárolási diagram	-R4
6. "	Technologiai tablazat	-R5
7. 11	Főcsapágy beszabályozás	R6 A
8. "	Kezelőelemek	-R6
9. "	Főorső fordulatszám táblázat	-R7 magy.
10. "	Cserekerék elrendezési táblázat E2N	-R8 magy.
11. "	Oserekerék elrendezési táblázat E2M	-R9 magy.
12. "	Menet és előtolás táblázat	-R10 magy.
13. "	A gép kezelő elemei	-R11
14. "	A gép kenési helyei	-R12
15. "	Főorsófej csapágyhézag ellenőrzés	1
16. "	Szijcsere	-R13
17. "	Elektromos jelmagyarázát	-R14
18. "	Kapcsolási vázlat	-R15/a/6/c
19. ",	Szoritóhűvely	-R15
20. "	Szoritóhüvely készlet	-R16
21. "	Rajztartó	-R16
22. "	Hatsokestarto	
23 "	Gömbesztergáló készülék	-R17
24. "	Hütőfolyadék berendezés	-R18
25. "	Menesztőcsúcs	-R19
26. "1	Prizmás késtartó	
27. "		
28. "	Gyorsszoritó, tokmány	THE THE CONTRACT OF THE PARTY O
29. "	Felfogó derékszög	and the state of t
30. "	10180001	
31. "	Késkiemelős menetvágó késtartó	
32. "	ÜtR826	
33. "	Kúpvonalzó berendezés	
34. "	SELECTION OF A TONION,	
35. "	Tokmanyvédő	
36. "	Rövidmenetvágó berendezés	-R24
















E2	N FÖORSÓ FO	RDULATSZ	AMO	IK
	ELÖTÉT	SEBESSE	GVAL	Το
KAP	CSOLÓKAR ÁLLÁSA ORSÓHÁZON	KĖZIKERĖI ALLAS.	4	FORD
			1	46
7:	(A B)		3	64
ειὃτέττει	P		2	92
0TÉ	A.		6	133
ELI	THE PART OF THE PA		4	184
	*	(4)	5	264
			1	380
KÜ	A B	1	3	523
NEL	A		2	752
T. 7.			6	1090
ELÖTÉT NÉLKÜL	(h)		4	1500
3			5	2160

9. ábra.

6910469 FNyV 11. G





11. ábra.

10	Cserekerekek	10	XBX	Me	Menet		EVOL	E/ôto/ds		Menet	net	7	101	Elåtolds		ME	Menet		Előtolás	olds		Menet	Jet		Előtolás	\$0
13H	700	-	NORTON			0	1			8		0		4				(00)						(3)		
0880	200	DE LA COLONIA	a b	A	8	3	V	8	3	A	8	3	A	8	3	V	8	J	A	8	3	A	8 (	7 3	AE	3 8
	4 420 127	14	32	7	80	9/	4,48	0.59	0,29	10	6	18	1,05	0,50	0,25 4,	4,75	3,5	9	0,99 0,49		0,24 5	5 1	10 2	20 09	0 460	17 0,28
SS 32	120	127	32	10	91	32	0,59	0,29	0,14	9	18	36 0	0,520	0,26 0	0,13 9	9,5	16	38 0	420 640	240	0,12 1	10 2	20 4	40 04	47 0,	380
-			84	4	01		374	0,37	0,18	4,5 2	2,25		0,83 0	1 14'0	0.2 4,	4,75		2	0,88,0,44	0 44	0,22	5 2	2,5 1	1,25 0,	0'88 0'7	0 940
18	17		420	34	8'0	10	0,29	0,44 (	0,07	1,8 1	0 60	0,450	0,33 0,16		800	0	56'0		0,350,	17 0	900	2	1 0	0,5 0,	370,1	8 0,
and the last	0		120	0,8	10	0,2	40	0,07	0,03	0,9 0	0,45		0,16 0	0,08 0	700				17 0	0,08 0	400	0 1	0,5 0,	0,250,	60'0 81'0	10 60
	24	71 1/4	113	O	1	0,5	1.16	0,58 0,29		225	F		1,310	0,850	0.32	9		N	38 0	0 59	34 2	10	1,25		45 6,	2 0,
79	84	( SEEDS	113	0.8	40	0,2	940	0.46 0,23 0,11	100	0,9 0.	54	7	0,52,0,26	,26 €	0,43			9	0,55 0,27		0,43	1 0	0,5 0,	0,250,	0,59 0,29	0 6
ZYHQ.	č	<b>BOOKS</b>	NORTON			0	3					9	0					0	(					(20)	~	
NOV.	enc	,	ab	A	8	3	A	8	3	V	8	3	A	8	S	A	8	13	A	8	. 3	A	8 (	7 3	A	8 6
0	420	127	. 32	5,5	=	22	0,86	840	0,21	9	12	240	97.0	0,79 0,39 0,19		7	14	28 0	0,67,0,	0,830,	0,46	1 52	15 3	30 0%	18'0 89'0	31 0,
SS 32	2 120 127	27	32	11	22	44	0,43	0.24	110	12	24 4	48 0	0,391	0,19 0,09		14	28 5	56 0	0,340,	0,17 0	1 800	15 3	30 6	60 0	0,31 0,	0,15 0,
19 5	7	188	848	5,5	275		+	0,51	0,26	0	cea	1,5	11	0,55 (	720	7	3.5 1	75	13 0	0,650,	0,32 7	75 3,	3,75		0 71	0,7 0,
	17		120	22	11	0,55	170	0,2	10	2,4	1,2 (	0,6 0	746	0,22 (	0,11/2	2,8	*	0,7 10	0,52 0	ogen	8/0	00	1,5 0,	0,75 0,	0,55 0,27	27 D,18
32	0		120		-		0,2	0,1	300	1,2	90	0,3 (	0,22 (	0,11,0	47 500	5200	0,7 10	0,35 0	0,26 0	0,43 0	900	1,5 0,	0,75	0	0,28 0,14	14 0,07
88	77	74 7	118	2,75			31	90	40	en	1,5 0	375	35	0,87	0,43	3,5 1	1,75		2,04 4	102 0	0,51 3,	3.75		2	2,18 1,09	13 0,54
3	47	7.1	118	100			ABA	020	310	101	00	00	Con	2000	141	11.11	O SOL	hor	1000	-	00	9 57 1	340	9	0070	1018 001

